

Velkommen

AB HYLTEVANG

Åbningstid:

Maskiner: 07.00 til 21.00 alle dage

Priser:

Vaskemaskiner: alle programmer kr. 12,00

Tørretumbler: 1 min = kr. 0,25

Man kan max have 4 vaskemaskiner reserveret.

Hvis man har reserveret vasketur har man fortrinsret til Tørretumbler inden for tidsrummet

Reservationer frigives til andre bruger efter **30 minutter**. Hvis man ikke møder op til sin vasketur.

HUSK. Rengøring af maskiner efter brug, samt rensning af filter på tørretumbler

Brugsanvisning for ELS vision betalingsystem



Vejledning – Vask nu



Hold vaskebrikken op foran:

Vælg bestil i bunden af skærmen ved hjælp af piletaster og tryk ok

Tryk derefter ok for at se ledige maskiner:

Vælg maskiner, flyt blinkende blå firkant ved hjælp af piletaster og tryk derefter på ok: Vælg flere gentag ovennævnte inden der trykkes ok

Tryk på ok for at åbne maskinen som derefter er klar:

Når ovenstående er udført kan vaskemaskinen startes.



Bestil



Vejledning – Reservation

Hold vaskebrikken op foran

Vælg bestil i bunden af skærmen ved hjælp af piletaster og tryk derefter ok

Vælg reservation, ved hjælp af piletaster og tryk ok

Vælg vasketur og dato, flyt blinkende blå firkant ved hjælp af piletaster til ønsket dato og vasketur derefter tryk ok.

Vælg vaskemaskine flyt blinkende blå firkant og tryk ok, Vælg flere maskiner tryk back, og gentag ovenstående. Og derefter log ud

